

<東芝テック プリンタドライバインストール方法> MFPローカルフォルダからインストール

■ ご 注 意

*本手順書は東芝テックプリンタドライバを **MFPローカルフォルダからインストール**する 手順を説明します。

- * 複合機のバージョンによって出来ない場合があります。
- *既存の東芝プリンタドライバがある場合は、削除した後に新ドライバの インストールを実施してください。
- * 複合機がネットワークに接続され、電源が入っていることを確認の上、 インストールを実施してください。
- *多数のパソコンでMFPローカルフォルダに同時にアクセスすると、 アクセスできない場合があります。時間をおいて、アクセスしてください。

■インストールされるプリンタ

プリンタ名はインストールするプリンタドライバによって異なります。 *インストール後に変更可能です

ドライバ	プリンタ名	内容
TOSHIBA Universal Printer 2	UNIV on 192.168.100.1 * 複合機のIPアドレス	お使いのアプリケーションの用途に合わせ幅広くお 使い頂けます。
TOSHIBA Universal PS3	PS3 on 192.168.100.1 * 複合機のIPアドレス	一般的なアプリケーションからグラフィックアプリ ケーショまで広く適しています。
TOSHIBA Universal XPS	XPS on 192.168.100.1 * 複合機のIPアドレス	Windows Vista用に開発されたアプリケーションから 印刷を行う場合に使用します。

*本資料に掲載している画面イメージはWindows10のパソコンで TOSHIBA Universal Printer 2のプリンタドライバ(Ver. 7.188.4003.22)の 画面を使用しています。 他OSやドライバのバージョンによってイメージが異なる場合があります。



<u>MFPローカルフォルダからプリンタドライバをインストールします</u>

1. PC画面右下の検索バーに [¥¥IPアドレス] を入力し [ENTER] キーを押します 例) ¥¥192.168.100.1

	☞ <u></u>	71119- 🗸
ଜ	最も一致する検索結果	
ø	¥¥192.168.100.1 コマンドの実行	
ନ୍ଦି		
	¥¥192.168.100.1	

2. [UNIV_driver]を開きます



ファイル名	ドライバのモデル名	内容
UNIV_driver	TOSHIBA Universal Printer 2	お使いのアプリケーションの用途に合わせ幅広く お使い頂けます。
PS3_driver	TOSHIBA Universal PS3	一般的なアプリケーションからグラフィックアプ リケーショまで広く適しています。
XPS_driver	TOSHIBA Universal XPS	Windows Vista用に開発されたアプリケーション から印刷を行う場合に使用します。

3. [essetup.exe] を実行して待機してください

* Ver7.188.400.22より前のドライバは [setup.exe] で実行します

🚽 🛃 🚽 UNIV_driver	_	×
ファイル ホーム 共有 表示		~ 🕐
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \square \ll$ 192.168 > UNIV_driver $\checkmark \textcircled{c}$ UNIV_	driverの検索	Q
 ■ ピクチャ ■ ビデオ ♪ ミュージック ■ ローカル ディスク (C 		

*「セキュリティの警告」のメッセージが表示された場合は、[実行]をクリックします



*「ユーザー アカウント制御」のメッセージが表示された場合は、 [はい] をクリックします

🤤 ユーザー アカウント制御 🛛 🗙
このファイルは信頼できない場所からのものです。 そのファイルを実行しますか?
プログラム名: Printer Driver Installer ファイルの入手先: ネットワーク ドライブ
○ 詳細を表示する(D) はい(Y) しいえ(N)
このファイルは、ローカル ネットワーク外の場所にあります。 認識されていない場所にあるファイル は、PC に問題を起こす可能性があります。その場所を信頼できる場合のみ、このファイルを実 行してください。
これらの通知を表示するタイミングを変更する

4. インストールが終了すると、パソコン画面の右下にバルーンが表示されます



POINT バルーンはしばらく表示した後、すぐに消えてしまいま す。2~3分以上経っても何も表示されなかった場合、 インストールが完了している場合があります。[デバイ スとプリンター]を開いてインストールされていること を確認してください。

- [デバイスとプリンター]を開き、対象のドライバを右クリックして
 [プリンターのプロパティ]を選択します
 - * [デバイスとプリンター] はパソコンのOSによって開き方が異なります



<u>Windows 7の場合</u>

[スタート] メニューをクリックし [デバイスとプリンター] をクリックします

*表示されていない場合は [コントロールパネル]の [ハードウェアとサウンド]の [デバイスとプリンター]をクリックします

<u>Windows 8/8.1の場合</u>

- ①デスクトップの右下にマウスを移動し、
 メニューバーが表示されたら[設定]を
 クリックします
- ② [コントロールパネル] をクリックし、
 [ハードウェアとサウンド] の
 [デバイスとプリンター] をクリックします

<u>Windows 10の場合</u>

- ①デスクトップ画面の(スタート)メニュー を右クリックし[コントロールパネル]を クリックします
- ② [ハードウェアとサウンド]の
 [デバイスとプリンター]をクリックします







6. [デバイス設定] タブを開き、 [更新] を押してください

* カセット表示やフィニッシャーなどは複合機の構成によって変わりますので、 以下の図と異なる場合があります。

全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ デバイス設定 W2種名(E): e-STUDIO5005AC オブジョン カセット(S): 1、2段目 & 3、4段目 7-(ニッジャ(): サドルステッチフィニッシャ (2トレイ、トレイ1固定) ホールパンチユニット(出): なし 大容量給紙装置(外付け)(D): なし
機種名(E): e-STUDIO5005AC ~ オブション カセット(S): 1、2段目 & 3、4段目 ~ 7イニッシャ(0): サドルステッチフィニッシャ(2トレイ、トレイ1固定) ~ ホールパンチュニット(出): なし ~ 大容量給紙装置(外付け)(D): なし ~
e-STUDIO5005AC 、 オブション カゼット(S): 1、2段目 & 3、4段目 、 アイニッジャ(0): ・ サドルステッチフィニッシャ(2トレイ、トレイ1固定) 、 ホールパンチュニット(出): なし なし 、 大容量給紙装置(外付け)①: なし
オプション カセット(S): 1、2段目 & 3、4段目 ~ 7イニッジャ(0: サドルステッチフィニッシャ(2トレイ、トレイ1固定) ~ ホールパンチュニット(出): なし ~ 大容量給紙装置(外付け)①: なし ~
1、2段目 & 3、4段目 ~ 7イニッジャ(0): サドルステッチフィニッジャ(2トレイ、トレイ1固定) ~ ホールパンチュニット(出): なし ~ 大容量給紙装置(外付け)(D): なし ~
A4 A3 B4 サドルステッチフィニッシャ (2トレイ、トレイ1固定) Kaku-2 g ホールパンチュニット(出): なし マ 大容量給紙装置(外付け)(①): なし マ
株 ・<
なし 大容量給紙装置(外付け)(T): なし ~
大容量給紙装置(外付け)(<u>D</u>): なし 、
all with the second sec
(インサータユニット(N)
✓ 自動両面ユニット(凶)
デバイス情報取得
「自動更新(U) 2 カセット設定(W) アカウント設定(C)
更新(Q) カスタマイズ(M) カスタマイズサーバー(V)
OK キャンセル 適用 ヘルプ

7. [適用] → **[OK]** を押して閉じてください

X	共有	//-r	許相設定	801	ere v	+1971	7717 ABXAE					
			Manundanana	機	種名(E):							
				e-	-STUDIO	5005AC			\sim			
		-		7	オブション カセット(S):						
-					1、2段日	88.4	4段目			\sim		
	F			-	フィニッシャ	? (]):						
		A4 A3	-		サドルス	テッチフィニ	ッシャ (2トレイ	トレイ1固	定)	\sim		
1		B4 Kaku-2 ⊠		7	ホールパン	/チュニット	• <u>(Н</u>):					
			-		なし					\sim		
					大容量給	紙装置(外付(け)(D:					
					なし					\sim		
					インサ	ータユニッ	ト <u>(N)</u>					
					☑ 自動詞	5面ユニッ	ト <u>(X)</u>					
7142	2.情報期	得			<u>∽</u> ∧-⊧	ディスク(性	5)					
☑自師	勆更新 <mark>(</mark> 」	<u>1</u>)				カセット	設定(<u>W</u>)			Pt.	iウント設定(C)	
	Ĵ	更新(<u>O</u>)				力スタマ	マイズ <mark>(M</mark>)			カスダ	マイズサーバー	(⊻)
	標準	鮎に戻す(E))				バージョン情報	(<u>R</u>)				

*注意:右上の×で閉じないでください。

<プリンタ名を変更したい場合>

- [デバイスとプリンター]を開き、対象のドライバを右クリックして
 [プリンターのプロパテイ]を選択します
 * [デバイスとプリンター] はパソコンのOSによって開き方が異なります
- 2. [全般] タブを開き、任意でプリンタ名を変更して
 [適用] → [OK] を押して閉じてください

UNIV on 192.168.100.10	「ロノ(ティ	
全般 共有 ポート 詳細	設定 色の管理 セキュリティ デバイス設定	
So TOSHIBA Univ	ersal Printer 2	
場所(<u>L</u>):		
באטא(<u>כ</u>):		
モデル(<u>O</u>): TOSHIBA Unive	rsal Printer 2	
· 徳 記 ・ はい	利用可能な用紙:	
両面: はい	A4 ^	
ホナキス止め: はい 速度: 50 ppm	B4	
最高解像度: 600 dpi	Envelopekaku2	
	空中政ルビリ… アストハーン切印物(1)	
	OK 道用 ヘルプ	

インストール完了です

◆ るリンタドライバの初期値の確認方法



東芝テック(株) コンタクトデスク:0120-201-877

受付日時 : 月曜 ~ 金曜 午前9時~正午 / 午後1時~午後5時

* 土曜・日曜・祝日、弊社指定日はお休みを頂きます